


# Heizung entlüften in 5 Schritten

Sie benötigen nur einen Vierkantschlüssel, ein Gefäß und ein Tuch.




Hilfsmittel

1




Thermostat auf höchste Stufe stellen

2




30 - 60 Min. warten

3




Vierkantschlüssel ansetzen, Gefäß unter Entlüftungsventil halten

4



Ventil vorsichtig aufdrehen und Luft entweichen lassen

5



Warten bis Flüssigkeit austritt und Ventil zudrehen

